

<モアレ> PRICE LIST

施工動画



2024 Apr.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価(税込) (1回あたり)
専用ベース	クオート	2回塗り	10㎡	¥4,840	¥484/㎡
	ガロン		40㎡	¥15,400	¥385/㎡
モアレ	クオート	2回塗り	10~16㎡	¥15,730	¥983/㎡
	ガロン		40~64㎡	¥45,650	¥713/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用して下さい。(別途ご準備ください)					
ステップ1	モアレ 専用ベース	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上 ステップ1とステップ 2塗装間隔 12時間程度	約5㎡ / 1Lあたり	0%
ステップ2	モアレ	刷毛塗り ローラー塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約10~16㎡ / 1L あたり	0%
ステップ3	モアレ	刷毛塗り ローラー塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約10~16㎡ / 1L あたり	0%

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。
また、モアレは意匠性特殊塗料の為、塗膜の厚さや塗り方、製品ロットにより若干の色差が発生する場合があります
撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用などの特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないのがあります。
※意匠性特殊塗料の為、被塗面の状態、使用するツール、塗装者により塗布面積が変わります。ご発注時には納期の余裕があるようであれば、追加注文をお願いします。納期に余裕がないようであれば、多めのご注文をおすすめします。
※モアレ専用ベースにエアレスを使用する場合は5%~10%希釈して下さい。

【塗装要領】

塗料準備	塗料の性質上、顔料が分離している場合がある。出荷時に攪拌しておりますが使用時に良く混ぜること。
養生	マスキングテープやマスカーを使い、塗りたくない所を覆う。 ※塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。 (翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用して下さい。(別途ご準備ください)
ステップ1	・モアレ 専用ベースをローラーで2回塗る。 ・完全に乾燥するまで待つ。 ※ローラー塗り1回目と2回目の乾燥時間は2~4時間以上あけます。 ※完全に乾燥するまで待ちます。乾燥時間を12時間程度おいて頂くのが理想的です。
ステップ2	・専用ベース乾燥後、よく混ぜたモアレを中毛ローラーを使用し大きな動きで不規則な方向に一回塗る。 ※塗りづらい場合は最大20%まで水で希釈可能です。※ローラーにモアレを良くなじませて下さい。 ※モアレの付けすぎに注意して下さい。※乾燥時間を2~4時間以上あけます。
ステップ3	・2度塗りめは、仕上げの方法によりローラー、刷毛、又はコテで施工する。 (ローラーの場合) ・中毛ローラー使用し、不規則な方向に薄く塗り広げる。 (刷毛の場合) ・中毛ローラー使用し、不規則な方向に薄く塗り広げる。 ・ローラー塗直後、すぐに刷毛で柔らかいカーブを描くようにクロスしながら刷毛目を入れる。 (コテの場合) ・盛板を使用する。 ・コテを使って、不規則な方向に薄く塗り広げる。 ・コテは寝かせず、角度をつけて動かす。 (コテ使用の場合、コテをこまめに綺麗に拭き取りながら塗って下さい。) (コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがお薦めです。) ※塗りづらい場合は最大20%まで水で希釈可能です。※角度と強さを変えながら平滑に塗って下さい。 ※表情が足りない場合は、乾燥後、ステップ3を繰り返して下さい。

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

www.colorworks.co.jp

