

Wood Natural -Garden- 塗装説明書

- 商品名 Wood Natural -Garden- (ウッドナチュラル -ガーデン-)
合成樹脂塗料
- 素材 屋外木部 (外壁・羽目板・ウッドデッキ・ラティス・ログハウス・パーゴラ
ウッドプランター など)
- 荷姿 200g / 0.7kg / 3.5kg (各 8 色)

Wood Natural -Garden-						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/m ²)	希釈率 (%)
下地調整	塗る面のゴミ、油分、カビなどの汚れを、 サンドペーパー #180~240 で落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。					
乾燥	木材の含水率は 15%以下にしてください。					
着色	Wood Natural -Garden-	刷毛塗り ローラー塗り	1	3 時間以上	約 12 m ² /1 kg 当り	0 % (水道水)

(注) カビの発生、退色につきましては、素材の影響もあり、保証するかぎりではありません。塗りにくいときは、水で希釈割合 10%を目安にうすめて使用してください。ウッドナチュラル -ガーデン-は乾燥後数日で撥水効果が現れます。その後の上塗りには「ハジキ現象」がおきますのでご注意ください。

【塗装要領】

用途

屋外木部用 (外壁、羽目板、ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、パーゴラ、ウッドプランター など) 屋内木部にも使用できます。

※フローリング、食器棚、玩具、動物小屋、温室等の木材には使用しないでください。

※歩行や摩擦が生じる面は、摩擦により塗膜がはがれやすくなり、衣類等に色移りする場合があります。

※浴室など、常に水にぬれるところ、湯気、湿気の多いところには使用しないでください。

※硬質材 (イペチーク・ジャラ・ウリン等の南洋材系硬木など) は、高密度であり樹脂成分が密着し難いため、早期に塗膜剥離が生じる可能性があります。

※木の材質により、見本とは色が異なる場合があります。

塗料準備

使用前も使用中も、塗料を底からよくかき混ぜながらお使いください。

希釈せずにそのままご使用ください。塗りにくいときは、水で 10%を目安にうすめてください。

下地準備

ごみ、油分、カビ、ワックス等の汚れや旧塗膜面をサンドペーパーなどで落とし、十分に乾燥させてから塗ってください。

気温 5℃以下、湿度の高い時 (85%以上)、木材の含水率が高い時には塗らないでください。使い終えた刷毛や用具は、乾く前に水で洗ってください。

養生

マスキングテープやマスキングテープを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。翌日になると塗料が固まってしまいマスキングテープを綺麗に剥がすことが難しくなります。

塗装

希釈せずそのままご使用ください。塗りにくい時は、水で10%を目安にうすめてください。刷毛、または短毛のローラーで良く伸ばして塗ってください。

■ 塗装上の注意

1. スプレーによる吹きつけはしないでください。
2. 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用してください。
3. 表示の用途以外には使用しないでください。
4. ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ込面はできるだけ少なくしてください。
5. 高温（35℃以上）および低温（5℃以下）での塗料の保管は避けてください。
6. 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
7. 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
8. 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
9. 汚れ、傷などにより補修塗りが必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。